

照明器具 取扱説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

HS2395 (E-26用)



警 告

商品の取付は、電気工事店にご依頼下さい。
また、部品の追加、変更など、器具の改造は絶対に行わないで下さい。
器具の隙間に金属類や紙類を絶対に差し込まないで下さい。
感電や火災の原因になります。
点灯中及び消灯直後はブラケット本体が高温になります。
手を触れないで下さい。火傷の原因になります。
指定ワット数以上の電球は使用しないで下さい。
ブラケット・電球を布等で覆ったりしないで下さい。
過熱・火災・故障の原因となります。

周囲の温度は5℃～35℃の範囲内でご使用下さい。
万一、煙が出たり異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災、
感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態が
おさまった事を確認してから工事店、電気店に修理を以来て下さい。
こちらのブラケットは屋内専用です。
屋外でのご使用や取付はしないで下さい。

取付について

- ◆ 取付は必ず電気工事店にご依頼下さい。
- ◆ ブラケットを取付ける場所 (壁・天井等) に合った取付方法で、
取付ける場所に合った長さの「ビス」でしっかりと取付けて下さい。

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
E26	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球E26 60Wまで LED電球E26 15Wまで