

保管用 ルムーブ ペンダントライトシリーズ 取扱説明書

HS3844 ルムーブ ペンダントライト ドーム 60 / HS3845 ルムーブ ペンダントライト ドーム 150
HS3846 ルムーブ ペンダントライト シリンダー 60 / HS3847 ルムーブ ペンダントライト シリンダー 150

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。

警告

こちらの商品は水平天井面取付専用です。
補強のない場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）や傾斜した場所では
使用しないでください。火災、感電、落下によるケガの原因になります。
下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所
・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
点灯中や、消灯直後の電球やその周辺の器具に触れますとやけどの
原因になります。

器具の改造や部品交換は絶対にしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因になります。
温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。
火災の原因になります。
こちらの照明器具は屋内専用です。
屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。
火災、感電の原因になります。
調光機能がついた壁スイッチの場合は一般の入切用の
スイッチに交換してください。火災の原因になります。

お手入れについて

- ・必ず電源を切って行ってください。
- ・ホコリ等の汚れは乾いた布やハタキなどで拭き取るようにしてください。
- ・天然木を使用している為、使用環境により「割れ」や「ひび」「反り」等が発生します。エアコンの風や、直射日光が当たる場所、ストーブ等の暖房器具の近くでのご使用はお控えください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。適合ランプをお求めいただき取り替えてください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

器具の取り付け方

※取り付けの際に、ガラスシェードにソケットが当たってしまうと破損の原因になりますのでご注意ください。

1. 各パーツに付属している緩衝材や袋等を外してください。
2. 天井の配線器具に灯具のプラグ部分を取り付けます。
※引っ掛け埋め込みローゼットは使用可能ですが、シーリングカップで完全に隠すことができません。
3. ペンダント灯具に電球を取り付けます。(※電球は付属しておりません。)

<ご使用可能配線器具>



角形
引っ掛けシーリング



丸型 / 丸型フル
引っ掛けシーリング



引っ掛け埋め込み
ローゼット

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ
E17	100V	4.5W	E17口径LED電球 ※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。 ※弊社取扱の4.5W以下のランプをご使用ください。

故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・電球が正常に取り付けられていない
- ・電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アク시스までご相談下さい。なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。