

## Homestead 照明器具 取扱説明書

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。

## HS2519 トラディショナル デスクランプ / HS2520 シード デスクランプ



## 警告

- 照明器具の構成部品の変更や改造は火災事故、感電事故の原因になりますので絶対に行わないでください。
- 器具の隙間に金属類や紙類を差し込まないようにしてください。
- 点灯中及び消灯直後にブラケット本体に触れますと、火傷する恐れがありますのでご注意ください。
- 指定ワット数以上の電球は使用しないで下さい。
- 布や紙等の燃えやすい物で覆ったり被せたりしますと、火災や故障の原因になりますのでご注意ください。
- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。
- コードが傷んでしまった場合（被覆の傷や芯線の露出など）そのままの状態で使用し続けると、火災や感電事故の原因になります。直ちに電気店に交換をご依頼ください。
- 周囲の温度は5°C～35°Cの範囲内でご使用ください。
- 万一、煙が出たり異臭がする等の異常状態が発生した場合はすぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまった事を確認してから工事中、電気店に修理を依頼してください。
- こちらの照明器具は一般屋内用です。屋外や浴室などの湿度の多い場所ではご使用できません。
- 調光器（ライトコントロール）との使用はできません。
- 外出するときや長期間使用されない場合には電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 殺虫材やカビ取り材などの薬品をかけないでください。
- 電球の交換やお手入れをする際は必ずスイッチを切り、器具が冷えた状態で行ってください。

## 取付について

1. スタンドの本体を平らな場所に置きます。
2. 電球取り付け部分（ソケット）に電球をセットします。
3. シェードを電球に合わせます。  
※しっかりと固定してください。
4. 設置する場所に移動して、電源プラグをコンセントにさします。  
※移動の際は必ず本体を両手で持ってください。  
シェードを持つと破損変形の原因にもなりますのでご注意ください。

## お手入れについて

- ※必ず電源を切り器具が冷えた状態で行ってください。
- ほこりなどの汚れが気になる時は優しくハタキをかけて下さい。
  - 本体に天然木を使用しているため、使用環境によっては「割れ」や「ひび」「反り」等が発生します。エアコンの風や直射日光のあたる場所、ストーブ等の暖房器具の近くでのご使用はお控え下さい。

## 定 格

品番	消費電圧	消費電力	適合ランプ
HS2519	AC100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球 E-26 60Wまで
HS2520	AC100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球 E-26 60Wまで

## スイッチ操作

- スwitchを一回引くと点灯し、もう一度引くと消灯します。

## 故障のとき

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- 電源プラグをコンセントにさしていない。
  - 電球が正常に取り付けられていない。
  - 電球の寿命。
- 上記以外の場合には（株）アクシスまでご相談下さい。