

Homestead 照明器具 取扱説明書

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

HS2392 (E-17用) / HS2393 (E-26用)

!警 告

商品の取付は、電気工事店にご依頼下さい。

また、部品の追加、変更など、器具の改造は絶対に行わないで下さい。
器具の隙間に金属類や紙類を絶対に差し込まないで下さい。

感電や火災の原因になります。

点灯中及び消灯直後はプラケット本体が高温になります。

手を触れないで下さい。火傷の原因になります。

指定ワット数以上の電球は使用しないで下さい。

プラケット・電球を布等で覆ったりしないで下さい。

過熱・火災・故障の原因となります。

周囲の温度は5°C~35°Cの範囲内でご使用下さい。

万一、煙が出たり異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態が

おさまった事を確認してから工事店、電気店に修理を以てして下さい。

こちらのプラケットは屋内専用です。

屋外でのご使用や取付はしないで下さい。

取付について

◆ 取付は必ず電気工事店にご依頼下さい。



◆ プラケットを取付ける「ビス」は付属していません。

プラケットを取付ける場所(壁・天井等)に合った取付方法で、
取付ける場所に合った長さの「ビス」でしっかりと取付けて下さい。

定 格


品 番	消費電圧	消 費 電 力	適 合 ランプ
HS2392	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球 E-17 60Wまで
HS2393	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球 E-26 60Wまで

◆ シェードの取付け方 HS2392 (E-17)




右図のようにシェードの窪んでいる箇所に、
3箇所のネジでしっかりと固定して下さい。

◆ シェードの取付け方 HS2393 (E-26)



下記図のようにシェードの窪んでいる箇所に、
3箇所のネジでしっかりと固定して下さい。




E-26 用

◆ シェードの取付け方 HS2392 (E-17)



シェードを挟み込んで取付けるシェードの場合、
下記の図を参考に取付けて下さい。
この場合「A」と「B」の部品が不要となります。



お手入れについて

※必ず電源を切り、器具が冷えた状態で行って下さい。

- 器具の汚れは、石鹼水を浸した柔らかい布で拭き取って下さい。
- 振発性の高いもので拭いたり、殺虫剤などをかけないで下さい。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗う事は絶対におやめ下さい。

故障の時は

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- 電球が切れている
- 電球が正常に取付けられていない
- 電球の寿命

上記以外の場合には(株)アクシスまでご相談下さい。