

# Homestead 照明器具 取扱説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

HS2679セラミックソケット ストレート(E-26用) / HS2680セラミックソケット アンダル(E-26用)  
HS2941セラミックソケット ストレート ブラック(E-26用) / HS2942セラミックソケット アンダル ブラック(E-26用)



## 警告

### 【重要】

- ・こちらの商品は直付け照明器具です。
  - ・器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。
  - ・施工に不備があると火災、感電、落下の原因になります。
  - ・アンカービスを使用し、取り付けを行ってください。
- 下記の使用環境、条件下でのご使用や取付けはしないでください。
- ・排熱機器の近くや、周囲の温度が常時35°C以上の湿気に晒される場所。
  - ・過度に湿気の多い場所や、常に85%以上の湿気に晒される場所。
  - ・凹凸のある壁面には取付けないでください。

### ●取付け前の確認

- ・電球の交換や器具の保守、点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。
- ・付属のビスで取り付けを行ってください。壁の材質によってはアンカービスを使用し、取り付けを行ってください。

### ●注意

- ・取り付けが不十分の場合、ネジの部分から雨水の侵入や、器具の落下原因に繋がります。

## 取付について

- ◆ 取付は必ず電気工事店にご依頼下さい。
- ◆ プラケットを取付ける場所(壁・天井等)に合った取付方法で、付属ビスでしっかりと取付けて下さい。

## 定格

品番	消費電圧	消費電力	適合ランプ
HS2679 / HS2941	100V	60W	白熱電球 E-26 60Wまで(LED対応)
HS2680 / HS2942	100V	60W	白熱電球 E-26 60Wまで(LED対応)