

セラミックソケット 取扱説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

〈対象品番〉 HS2679 / HS2680 / HS3595 / HS3596 / HS3597 / HS3598



警告

【重要】

- こちらの商品は直付け照明灯具です。
- 器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。
- 施工に不備があると火災、感電、落下の原因になります。
- 下記の使用環境、条件下でのご使用や取付けはしないでください。
 - 排熱機器の近くや、周囲の温度が常時35℃以上の湿気に晒させる場所。
 - 過度に湿気の多い場所や、常に85%以上の湿気に晒される場所。
 - 凹凸のある壁面には取付けしないでください。
- 取付け前の確認
 - 電球の交換や器具の保守、点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。
 - 付属のビスで取り付けを行ってください。
 - 必要に応じてアンカービスを使用し、取り付けを行ってください。
- 注意
 - 取り付けが不十分の場合、器具の落下原因に繋がります。取り付けの際に、電動ドライバーを使用しないでください。本体が破損する恐れがあります。

定 格

品番	電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
HS2679 / HS2680 / HS3595 / HS3596 / HS3597 / HS3598	E26	100V	60W(60Wの電球使用)	白熱電球E26 60Wまで (LED電球対応)

取付について

- ◆ 取付は必ず電気工事店にご依頼下さい。 ◆ ブラケットを取付ける場所(壁・天井等)に合った取付方法で付属ビスでしっかりと取付けて下さい。