

セラミックソケット 取扱説明書

保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

〈対象品番〉 HS2679 / HS2680 / HS3595 / HS3596 / HS3597 / HS3598

警告

【重要】

- こちらの商品は直付け照明灯具です。
- 器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。
- 施工に不備があると火災、感電、落下の原因になります。

- 下記の使用環境、条件下でのご使用や取付けはしないでください。
 - 排熱機器の近くや、周囲の温度が常時35°C以上の湿気に晒される場所。
 - 過度に湿気の多い場所や、常に85%以上の湿気に晒される場所。
 - 凹凸のある壁面には取付けしないでください。

● 取付け前の確認

- 電球の交換や器具の保守、点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。
- 付属のビスで取り付けを行ってください。
- 必要に応じてアンカービスを使用し、取り付けを行ってください。

● 注意

- 取り付けが不十分の場合、器具の落下原因に繋がります。取り付けの際に、電動ドライバーを使用しないでください。本体が破損する恐れがあります。

定格

品番	電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
HS2679 / HS2680 / HS3595 / HS3596 / HS3597 / HS3598	E26	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球E26 60Wまで (LED電球対応)

取付について

- ◆ 取付は必ず電気工事店にご依頼下さい。 ◆ ブラケットを取付ける場所 (壁・天井等) に合った取付方法で付属ビスでしっかりと取付けて下さい。

保証書

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
本書はお買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合には、下記の「無料保証規定」の内容で無料保証を行うことをお約束するものです。

無料保証規定

お買い上げ製品	
保証期間	本体 お買い上げ日より 1力年
《*》お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電 話
《*》販売店	

- 保証期間内に故障した場合には、無料保証をさせていただきます。
無料保証をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - ・使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送、取り付け中の落下等による故障及び損傷。
 - ・火災やその他天災などによる故障及び損傷。
 - ・本書のご提示がない場合。
 - ・本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または㈱アクスにお問い合わせください。

株式会社アクス www.axcis.jp

ご販売店様へ 《*》印欄は必ず記入してお渡しく下さい。