

# HS3433 バウ ランプスタンド 取扱説明書

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。

こちらの商品は、シェード・灯具・電球は別売りです。


## おすすめ対応灯具 ※別売り

HS2389 中間スイッチ付ソケットコード E17 プラグタイプ

HS3002 中間スイッチ付ソケットコード E26 プラグタイプ


## 灯具取付方法

図 1



1. 本体のアーム部分の溝 (A) に、別売りのコンセント付きコードの配線コードを、コンセント側を下にして、図1のように溝に添ってはめこみ、高さをお好みの位置に調整します。  
図2のように本体溝のピン(B)を配線コードの隙間に差し込んで固定してください。  
本体溝の全てのピンを配線コードの隙間に差し込んでください。
2. 本体上部より、電球が付く部分を出し、別売りのシェードを取り付けます。

図 2



### 注意事項

- ・天然木を使用している為、使用環境により「割れ」や「ひび」「反り」等が発生します。エアコンの風や、直射日光が当たる場所、ストーブ等の暖房器具の近くでの使用はお控えください。
- ・大きく重量のあるシェードは取り付けしないでください。500g 以内のシェードをおすすめいたします。
- ・屋外での使用はしないでください。
- ・不安定なところで使用しないでください。