

保管用

KT punching light cylinder 共通取扱説明書

L2193 ※KT punching light cylinder 60 WH / L2194 ※KT punching light cylinder 100 WH
L2195 ※KT punching light cylinder 60 GRY / L2196 ※KT punching light cylinder 100 GRY

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



警 告


こちらの商品は天井面取付専用です。
下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所
・過度に湿気が多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
点灯中や、消灯直後の電球やその周辺の器具に触れますとやけどの原因になります。

器具の改造や部品交換は絶対にしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因になります。
温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。
火災の原因になります。
こちらの照明器具は屋内専用です。
屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。
火災、感電の原因になります。

お手入れについて

- ・必ず電源を切って行ってください。
- ・器具の汚れは、中性洗剤や石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。適当ランプをお求めいただき取り替えてください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

構成部品



器具の取り付け方

1. 天井の配線器具を確認してください。

＜ご使用可能配線器具＞



角形
引っ掛けシーリング




丸型 / 丸型フル
引っ掛けシーリング



引っ掛け埋め込み
ローゼット

※引っ掛け埋め込みローゼットは使用可能ですが、シーリングカップで完全に隠すことができない場合がございます。

2. 灯具のプラグ部分を引掛シーリングに取り付けてください。(図 1)
3. シーリングカップを二つに分けた真ん中の部分にコードを通してください。(図 2)
4. 通したあと、カチッと音がするまでカップを閉じてください。(図 3)
5. ペンダント灯具に電球を取り付けてください。
(※電球は付属しておりません。)
6. カップを所定の位置に合わせたあと、滑り止めリングをカップのすぐ下まで押し上げてください。(図 3)



故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・電球が正常に取り付けられていない
- ・電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アク시스までご相談下さい。
なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ
E26	100V	10W	E26口径LED電球(※LED電球専用) ※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。